

FIRMWARE UPGRADE MANUAL VOOR DE DENSON DS1010ROAD V2



Hoe de firmware te laden en instructies:

U kunt de USB-ingang aan de achterkant als op het front (achter het klepje USB-B) gebruiken!

Het bestand wat u kunt downloaden (Gratis) dient u op te slaan op een USB-stick.

Aan de achterkant of achter het klepje waar ook de smartkaart ingaat van de Denson DS1010-ROAD Versie II kunt u de USB-stick plaatsen.

De ontvanger DS1010 detecteert de USB-stick "USB-A (achterkant) USB-B (front achter het klepje) verbonden"

Middels de afstandsbediening drukt u op USB onder de 9 van het numerieke toetsenbord.

U ziet in het menu dat zich opent de file staan op de USB-stick.

Ga op de file staan en druk op **OK**, u krijgt nu de boodschap in het Engels te zien; " Do you want to update software/database " Daaronder ziet u " NEEN " standaard geselecteerd, met de volumecontrole op de afstandsbediening kunt u deze op " **JA** " zetten. Als "JA" geselecteerd is druk dan vervolgens op " OK " en de update gaat van start.

Verstoort dit proces niet, wacht tot het proces is afgerond, de ontvanger start opnieuw op.

Software/Firmware afgerond:

Wanneer het proces is afgerond dient u een " **Factory Reset** " uit te voeren.

Druk op " MENU " en u ziet dat "installatie" geel is opgelicht, druk nu op volume + op de afstandsbediening (Rechts >).

Nu word " Fast Scan " geel van kleur, druk nog één keer op de " Channel Down " / (pijlje naar beneden) en u ziet dat "fabrieksinstellingen" nu geel word.

Druk op " OK " en u ziet nu " ALLE " geel worden, nogmaals " OK " en u krijgt een boodschap te zien:

WAARSCHUWING, indien u <JA> selecteert, zullen alle data en instellingen gewist worden. Bent u zeker dat u wilt verder gaan?

Selecteer nu <JA> en druk op OK

Wanneer de STB (ontvanger) opnieuw is opgestart is de nieuwe firmware van kracht.

Commerciële zaken:



Telf: 0031 (0)6461 739 32

E: info@sdelectronics.nl

Technisch support:



Telf: 0031 (0)53 7370214

info@cxp.nl