



- ▶ Zet u ontvanger op kanaal 80 **BVN** of kanaal 14 **CD info & Nieuws**, hier moet u beeld op hebben!!
- ▶ Druk op de **MENU** toets van uw afstandsbediening.
- ▶ U ziet **INSTALLATIE** geel oplichten, druk op de > toets van de afstandsbediening om naar het rechter submenu te gaan.
- ▶ U ziet **Fabrieksinstellingen** geel oplichten, druk nu op de **OK** toets van de afstandsbediening



- ▶ U ziet **dan ALLE** geel oplichten, bevestigen met **OK**. U maakt van **NEE - JA** bevestigen met **OK**



- ▶ U ziet **Nederlands** geel oplichten, bevestigen met **JA**



► U zit nu in het **FASTSCAN MENU**, zoek met de < of > toets de provider CANAL DIGITAAL HD op (zoals op de foto hieronder) en ga dan met de v toets op de afstandsbediening naar **START ZOEKEN** en druk op de OK toets van de afstandsbediening.

